

# LISTA KABLOWA

TABLICA TW

Symb.	Skąd	Dokąd	Typ kabla	Przekrój mm <sup>2</sup>
W1	TW	Sprężarka	YDY	5x2,5
W2	TW	Gn 400V 16A	YDY	5x2,5
W3	TW	Gn 400V 16A	YDY	5x2,5
W4	TW	Podnośnik kolumnowy	YDY	5x4
W5	TW	Went. Wyciągu spalin	YDY	5x2,5
W6	TW	Zestaw Gn. 230V i 400V 16A	YDY	5x2,5
W7	TW	Elektr. Klucz udarowy do kół	YDY	5x2,5
W8	TW	Żurawik samochodowy	YDY	5x2,5
W9	TW	Prasa hydrauliczna	YDY	5x2,5
W10	TW	Wyważarka do kół	YDY	5x2,5
W11	TW	Montażownica do kół sam. ciężarowych	YDY	5x2,5
W12	TW	Gn. 400V 16A	YDY	5x2,5
W13	TW	Prostownik do ładowania akumulatorów	YKY	3x2,5
W14	TW	Spawarka	YDY	5x4
W15	TW	Myjka ciśnieniowa	YDY	5x2,5
W16	TW	Gn.230V – stół do mycia części - nitownica	YDY	3x2,5
W17	TW	Gn.230V – pom. 1/08, 1/09, 1/10	YDY	3x2,5
W18	TW	Gn.230V – pom. 1/06, WC, 1/04	YDY	3x2,5
W19	TW	Zestaw gn. 230V 400V 16A	YDY	5x2,5
W20	TW	Ośw. warsztatu – obw.1	YDY	3x1,5
W21	TW	Ośw. warsztatu – obw.2	YDY	3x1,5
W22	TW	Ośw. warsztatu – obw.3	YDY	3x1,5
W23	TW	Ośw. pom. 1/13, 1/15	YDY	3x1,5
W24	TW	Ośw. pom. 1/06, 1/07, 1/08, 1/09, 1/10, 1/16	YDY	3x1,5
W25	TW	Centrala gazu MD-2Z	YDY	3x1,5
W26	TW	Centrala WG22NG dla tlenku węgla	YDY	3x1,5
W27	TW	Ośw i gn.230V w kanale	YDY	3x1,5
W28	TW	Went. nawiewu do kanału	YDY	4x1,5